



ROMA[®] 止回阀

104 Roma[®] 止回阀

阀打开所需的最低压力图
依靠阀座两侧的压差打开阀。

