



BLOCK[®] 止回阀及底阀

106 Block[®] 底阀

阀打开所需的最低压力图
依靠阀座两侧的压差打开阀。

