



VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO EUROPA®

100 Valvola di ritegno EUROPA®

DIAGRAMMA PRESSIONE MINIMA DI APERTURA

L'apertura della valvola è data dalla differenza di pressione fra i due lati della sede.

