



100 Rückschlagventil Europa®

DIAGRAMM MINDESTÖFFNUNGSDRUCK

Differenzdruck zwischen den zwei Seiten der Dichtungsfläche ermöglicht die Eröffnung des Ventils.

