



VÁLVULAS DE RETENCIÓN Y DE FONDO EUROPA®

100 Válvulas de retención Europa®

DIAGRAMA DE PRESIÓN MÍNIMA PARA LA APERTURA

La apertura de la válvula viene dada por la diferencia de presión entre los dos lados de la estanqueidad.

