



EUROPA[®] 止回阀及底阀

100 Europa[®] 止回阀

阀打开所需的最低压力图
依靠阀座两侧的压差打开阀。

