



# BLOCK<sup>®</sup> 止回阀及底阀

## 101 BLOCK<sup>®</sup> 止回阀

阀打开所需的最低压力图  
依靠阀座两侧的压差打开阀。

