



# RÜCKSCHLAG- UND FUSSVENTILE BLOCK®

## 101 Rückschlagventil Block®

### DIAGRAMM MINDESTÖFFNUNGSDRUCK

Differenzdruck zwischen den zwei Seiten der Dichtungsfläche ermöglicht die Eröffnung des Ventils.

