



# VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO EUROPA®

## 105 Valvola di fondo EUROPA®

### DIAGRAMMA PRESSIONE MINIMA DI APERTURA

L'apertura della valvola è data dalla differenza di pressione fra i due lati della sede.

