



# EUROPA<sup>®</sup> 止回阀及底阀

## 105 Europa<sup>®</sup> 底阀

阀打开所需的最低压力图  
依靠阀座两侧的压差打开阀。

