



VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO BLOCK[®]

106 Valvola di fondo BLOCK[®]

DIAGRAMMA PRESSIONE MINIMA DI APERTURA

L'apertura della valvola è data dalla differenza di pressione fra i due lati della sede.

