




## 自动填充装置

### 146SM 不带压力表的自动充气装置

#### 说明



Pre-set = 1,5 bar