




# VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

## 296 Coude de réglage droit

### DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 1/2"

	1/2"	3/4"
KV	1tour:0,6;2tours:1,2;3tours:1,6;MAX:1,72	1tour:0,6;2tours:0,9;3tours:1,5;MAX:2,15





# VANNES MANUELLES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/4"

	1/2"	3/4"
KV	1tour:0,6;2tours:1,2;3tours:1,6;MAX:1,72	1tour:0,6;2tours:0,9;3tours:1,5;MAX:2,15

