



分水器配件

891MR 电热执行器

说明

功能：

执行器的执行机构由 PTC 电阻加热蜡元件和压缩弹簧组成。

蜡元件通过施加工作电压和移动集成冲头加热。

移动产生的力被传递到阀挺杆上，从而打开和关闭阀。

安装：

只需遵循以下说明：

1. 从集分水器上取下塑料手柄或盖。
2. 逆时针旋转白色塑料盖，并将执行器置于“手动位置”。
3. 将执行器的镀镍环拧到阀的螺纹上 (M30x1.5 mm)。
4. 顺时针旋转白色塑料盖，并将执行器置于“自动位置”。

安装位置：



电气接线：

